

ITEM NO: YBC-LQJ-008
АРТИКУЛЕН №: YBC-LQJ-008

ДЕТСКИ КОМПЛЕКТ ЗА СПОРТ И ИГРА С МУЗИКА



The SPORTS TOY SET WITH MUSIC is designed and manufactured in accordance with the requirements of the Toy Safety Directive 2009/48/EC. The toy complies with the requirements of the harmonized European standards EN 71 series: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

CE

СГЛОБЯВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ASSEMBLY AND SAFETY WARNINGS



EN: The toy is offered disassembled and it is necessary to be assembled by an adult following the scheme in the package. Check that the toy is firmly assembled before giving it to the child.

BG: Играчката се предлага разглобена и е нужно сглобяване от възрастен по схемата за монтаж. Преди да дадемте играчката на детето, проверете стабилността на сглобяване.

DE: Das Spielzeug wird zerlegt angeboten und muss von einem Erwachsenen gemäß der Abbildung in der Verpackung zusammengebaut werden. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug stabil zusammengebaut ist, bevor Sie es dem Kind geben.

RO: Jucaria este oferita in mod dezasamblat si trebuie asamblata de un adult, in conformitate cu schema din ambalaj. Verificati daca jucaria este asamblata in siguranta, inainte de a o oferi copilului.

NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

HU: A játék szétzerelve érkezik, és felnőtt általi összeszerelést igényel a csomagban található összeszerelési séma szerint.

CZ: Hračka je dodávána v demontu a vyžaduje sestavení dospělou osobou podle montážního schématu, které je součástí balení.

SK: Hračka je dodávaná v demonte a vyžaduje zostavenie dospelou osobou podľa montážnej schémy, ktorá je súčasťou balenia.

EL: Το παιχνίδι προσφέρεται αποσυναρμολογημένο και πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα σύμφωνα με το σχήμα στο πακέτο. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν το δώσετε στο παιδί.

ES: El juguete viene desmontado y requiere que un adulto lo ensamble de acuerdo al diagrama de ensamble. Antes de darle el juguete al niño, verifique que esté bien ensamblado.

IT: Il giocattolo viene fornito disassemblato e deve essere assemblato da un adulto secondo lo schema di montaggio. Controllare che il giocattolo sia ben assemblato prima di consegnarlo al bambino.

FR: Le jouet est livré démonté et doit être assemblé par un adulte selon le schéma de montage. Vérifiez que le jouet est bien assemblé avant de le donner à l'enfant.

RU: Играшка поставляется в разобранном виде и требует сборки взрослым по схеме монтажа. Убедитесь, что играшка надежно собрана, прежде чем давать ее ребенку.


SR: Igračka se isporučuje rastavljena i zahteva montažu od strane odrasle osobe prema šemi montaže. Proverite da li je igračka čvrsto sastavljena pre nego što je date detetu.

NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

Сглобяване/Assembly

			
01 x 1	02 x 1	03 x 1	04 x 1
			
05 x 2	06 x 1	07 x 4	08 x 1
			
09 x 1	10 x 1	11 x 12	12 x 2
			
13 x 1	14 x 1	15 x 2	16 x 6
			
17 x 1	18 x 1		

Сглобяване/Assembly



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

Детският комплект за спорт с музика и приказки на английски език осигурява часове забавление на всички деца, които правят първите си стъпки в спорта. Изграчката е декорирана със симпатично мече и включва баскетболен кош с регулируема височина; футболна врата; игра на голф; халки за хвърляне. Допълнителни аксесоари: футболна топка; баскетболна топка; 4 ринга за хвърляне; голф стик и топка за голф. Комплектът включва и 2 вендузи за фиксиране.

ВНИМАНИЕ!

Продуктът е предназначен за деца на възраст над 12 месеца. Изграчката работи с 3 броя батерии тип 1.5V AAA, които не са включени в комплекта.

- Съдържа малки части. Риск от задушяване!
- За употреба само в домашни условия. Да се използва само на равни настилки и обезопасени пространства, далеч от стълби, водни басейни и източници на топлина. Оставете свободно пространство около мястото на поставяне.
- Проверете монтажа преди употреба. Уверете се, че всички части са правилно и здраво закрепени към продукта.
- Да се пази далече от огън.
- Опаковката на тази играчка съдържа малки части, които могат да предизвикат задушяване или задушяване при поглъщането им. Да се разопакова и съобщава далеч от деца.
- При употреба крепежните елементи могат да се разхлабят. Редовно проверявайте и затягайте крепежните елементи, за да предотвратите срутване на конструкцията и нараняване на детето. Не затягайте прекалено силно.

Важно! Спецификациите и цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

Почиствайте редовно с помощта на мека влажна кърпа. НЕ използвайте силни детергенти, препарати на спиртна основа (мокри кърпички) или такива с абразивни частици. Не обливайте играчката с вода. Редовно проверявайте основните части на играчката за повреди. Не позволявайте на децата да играят с играчката, ако установите наличие на повреда, пукнатини или счупени части. Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни и готварски уреди. Пазете играчката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, гъжд и сняг.

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The sports playset with music and stories in English provides hours of fun for all kids taking their first steps in sports. The toy is designed with a cute bear and includes height-adjustable basketball hoop; football goal; golf game; toss rings. Other accessories: soccer ball; basketball; 4 toss rings; golf club and golf ball. 2 suction cups for fixing are included in the set.

WARNING!

This product is intended for children aged 12+ months! The toy operates on 3 1.5V AAA batteries which are not included.

- Contains small parts. Choking hazard!
- Only for domestic use. To be used only on flat and safe surfaces, away from stairs, obstacles or sources of heat or pools! Leave a proper open space around the installation area.
- Check the assembly before use. Make sure all parts are properly and securely attached to the product.
- Keep away from fire.
- The packaging of this toy contains small parts that can cause choking or suffocation if swallowed. To be unpacked and assembled away from children.

- The fasteners may loosen with use over time. Regularly check and tighten loose fasteners to prevent the structure from collapsing and injuring the child. Do not over-tighten.

Important! The specifications and colors of the purchased product may differ from those illustrated on the packaging.

PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE:

Clean regularly using a soft damp cloth! DO NOT use strong detergents, alcohol-based preparations (wet wipes) or ones with abrasive particles! Do not wash this toy in water. Regularly check the main parts of the toy for damage. Discontinue using the toy if there are any damage, cracked or broken parts. Keep away from direct heat sources –open fire, heaters and cooking appliances. Protect the toy from the negative effects of external factors such as direct sunlight, rain and snow.

DE: WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

Das Sportspielset mit Musik und Geschichten in englischer Sprache bietet stundenlangen Spaß für alle Kinder, die ihre ersten Schritte im Sport machen. Das Spielzeug ist mit einem niedlichen Bären gestaltet und enthält einen höhenverstellbaren Basketballkorb, ein Fußballtor, ein Golfspiel und Wurfringe. Weiteres Zubehör: Fußball; Basketball; 4 Wurfringe; Golfschläger und Golfball. 2 Saugnäpfe zum Befestigen sind im Set enthalten.

ACHTUNG!

Das Produkt ist für Kinder ab 12 Monaten bestimmt. Zum Betrieb werden 3x AAA-Batterien benötigt.

- Enthält Kleinteile. Verschluckungsgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch. Nur auf ebenen Flächen und gesicherten Flächen, entfernt von Treppen, Wasserlächen und Wärmequellen, verwenden. Lassen Sie einen angemessenen Freiraum um den Installationsbereich herum.
- Von Feuer fernhalten.
- Überprüfen Sie den Aufbau vor der Verwendung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß und sicher am Produkt befestigt sind.
- Die Verpackung dieses Spielzeugs enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zum Würgen oder Erstickten führen können. Außerhalb der Reichweite von Kindern auspacken und zusammenbauen.
- Die Verschlüsse können sich im Laufe der Zeit lockern. Überprüfen Sie die losen Verschlüsse regelmäßig und ziehen Sie sie fest, um zu verhindern, dass die Struktur zusammenbricht und das Kind verletzt. Ziehen Sie sie nicht zu fest an.

Wichtig! Die Spezifikationen und Farben des gekauften Produkts können von den Abbildungen auf der Verpackung abweichen.

REINIGUNG DES PRODUKTS:

Das Spielzeug nicht ins Wasser tauchen. Verwenden Sie KEINE starken Reinigungsmittel, Präparate auf Alkoholbasis (Feuchttücher) oder solche mit Scheuerpartikeln. Überprüfen Sie regelmäßig die Hauptteile des Spielzeugs für Schäden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Spielzeug spielen, wenn Teile davon beschädigt oder abgenutzt sein. Halten Sie das Produkt von direkten Wärmequellen fern –offenem Kamin, Heizgeräten und Kochherden. Schützen Sie das Spielzeug vor den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee.

ΕΛ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Το σετ αθλητικών παιχνιδιών με μουσική και ιστορίες στα αγγλικά προσφέρει ώρες διασκέδασης για όλα τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο με ένα χαριτωμένο αρκουδάκι και περιλαμβάνει στεφάνι μπάσκετ ρυθμιζόμενου ύψους- τέρμα ποδοσφαίρου- παιχνίδι γκολφ- δαχτυλίδια ρίψης. Άλλα αξεσουάρ: μπάλα ποδοσφαίρου- μπάσκετ- 4 δαχτυλίδια ρίψης- μπάστούνι του γκολφ και μπάλα του γκολφ. Στο σετ περιλαμβάνονται 2 βεντούζες για στερέωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των **12 μηνών**. Απαιτεί **3 x 1,5V μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)**.

- Περιέχει μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού!
- Μόνο για οικιακή χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες επιφάνειες και ασφαλείς χώρους, μακριά από σκάλες, πισίνες νερού και πηγές θερμότητας. Αφήστε κατάλληλο ελεύθερο χώρο γύρω από την περιοχή εγκατάστασης.
- Ελέγξτε τη συναρμολόγηση πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά και με ασφάλεια συνδεδεμένα στο προϊόν.
- Κρατήστε μακριά από φλόγα.
- Η συσκευασία αυτού του παιχνιδιού περιέχει μικρά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό ή ασφυξία σε περίπτωση κατάποσης. Αποσυσκευάζετε και συναρμολογείτε μακριά από παιδιά.
- Οι σύνδεσμοι μπορεί να χαλαρώσουν με τη χρήση με την πάροδο του χρόνου. Ελέγχετε και σφίγγετε τακτικά τους χαλαρούς συνδετήρες για να αποφύγετε την κατάρρευση της κατασκευής και τον τραυματισμό του παιδιού. Μην σφίγγετε υπερβολικά.

Σημαντικό! Οι προδιαγραφές και τα χρώματα του αγορασμένου προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται στη συσκευασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με κρύο ή ζεστό, αλλά όχι βραστό, νερό. ΜΗ χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, παρασκευάσματα με βάση το αλκοόλ (υγρά μαντηλάκια) ή αυτά με λειαντικά σωματίδια. Ελέγχετε τακτικά τα κύρια μέρη του παιχνιδιού για ζημιές. Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος. Προστατέψτε το παιχνίδι από την αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι.

ES: ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

El set de juguetes deportivos con música e historias en inglés proporciona horas de diversión a todos los niños que dan sus primeros pasos en el deporte. El juguete está diseñado con un simpático osito e incluye canasta de baloncesto ajustable en altura; portería de fútbol; juego de golf; anillas de lanzamiento. Otros accesorios: balón de fútbol; balón de baloncesto; 4 anillas de lanzamiento; palo de golf y pelota de golf. El juego incluye 2 ventosas de fijación.

¡PRECAUCIÓN!

Este producto está destinado a niños mayores de 12 meses. Necesita 3 pilas AAA (no includa) para funcionar.

- Contiene piezas pequeñas. ¡Riesgo de atragantamiento!
- Sólo para uso doméstico. Sólo debe utilizarse en suelos planos y zonas seguras, lejos de escaleras, masas de agua y fuentes de calor. Deje un espacio libre adecuado alrededor de la zona de instalación.
- Mantener lejos del fuego.
- Compruebe el montaje antes de utilizarlo. Asegúrese de que todas las piezas estén bien fijadas al producto.
- El embalaje de este juguete contiene piezas pequeñas que pueden llevar a asfixia o estrangulación si se tragan. Desempaque y ensamble fuera del alcance de los niños.
- Las fijaciones pueden aflojarse con el uso a lo largo del tiempo. Compruebe y apriete con regularidad los cierres sueltos para evitar que la estructura se desplome y lesione al niño. No apriete en exceso.

¡Importante! Las características y los colores del producto pueden diferir de los mostrados en el embalaje.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO:

Non lavar este juguete en agua. Fregar con un paño suave. NO utilizar detergentes agresivos, detergentes a base de alcohol (toallitas húmedas) o detergentes que contengan partículas abrasivas. Asegúrese de manera regular que las partes principales del juguete no estén dañadas. Si a la goma parte se daña, no use el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de fuentes de calor directa- hogares al aire libre, aparatos de calefacción y cocinas. Proteger el juguete de los efectos nocivos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve.

IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

Il set di giocattoli sportivi con musica e storie in inglese offre ore di divertimento a tutti i bambini che muovono i primi passi nello sport. Il giocattolo è disegnato con un simpatico orsetto e comprende un canestro da basket regolabile in altezza, una porta da calcio, un gioco da golf e anelli da lancio. Altri accessori: pallone da calcio; pallone da basket; 4 anelli da lancio; mazza da golf e pallina da golf. Il set include 2 ventose per il fissaggio.

¡ATTENZIONE!

Non adatto a bambini di età inferiore ai 12 mesi. Richiede 3 batterie AAA (batterie non incluse).

- Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento!
- Solo per uso domiciliare. Da utilizzare solo su pavimenti piani e aree protette, lontano da scale, specchi d'acqua e fonti di calore. Lasciare uno spazio aperto adeguato intorno all'area di installazione.
- Controllare il montaggio prima dell'uso. Assicurarsi che tutti i componenti siano fissati correttamente e saldamente al prodotto.
- Tenere lontano dal fuoco.
- La confezione di questo giocattolo contiene piccole parti che possono causare strozzo o soffocamento se ingerite. Disimballare e assemblare lontano dalla portata dei bambini.
- I dispositivi di fissaggio possono allentarsi con l'uso nel tempo. Controllare e stringere regolarmente i dispositivi di fissaggio allentati per evitare che la struttura crolli e ferisca il bambino. Non serrare eccessivamente.

Importante! Le specifiche e i colori del prodotto acquistato possono differire da questi illustrati sull'imballo.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Non lavare questo giocattolo in acqua. Pulire con un panno morbido. NON utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a base di alcol (salviette umidificate) o tali contenenti particelle abrasive. Controllare periodicamente le parti principali del giocattolo per danni. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti dirette di calore - focolaio, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di cottura. Proteggere il giocattolo dall'impatto negativo di fattori ambientali come la luce diretta del sole, pioggia e neve.

FR: IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Cet ensemble de jouets sportifs avec musique et histoires en anglais offre des heures d'amusement à tous les enfants qui font leurs premiers pas dans le sport. Le jouet est conçu avec un ours mignon et comprend un panier de basket réglable en hauteur, un but de football, un jeu de golf et des anneaux de lancer. Autres accessoires : ballon de football ; ballon de basket ; 4 anneaux de lancer ; club de golf et balle de golf. 2 ventouses de fixation sont incluses dans l'ensemble.

ATTENTION !

Le produit est destiné aux enfants de plus de 12 mois. Le jouet nécessite 3 piles AAA (non incluse) pour fonctionner.

- Contient de petites pièces. Risque d'étouffement !
- Pour usage domestique uniquement. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et des espaces sécurisés, loin des escaliers, des piscines d'eau et des sources de chaleur. Laissez un espace libre suffisant autour de la zone d'installation.
- Vérifiez l'assemblage avant utilisation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement et solidement fixées au produit.
- Tenir à l'écart du feu.
- L'emballage de ce jouet contient de petites pièces qui pourraient causer suffocation ou étouffement si ingérées. Déballez et assemblez loin des enfants.
- Les fixations peuvent se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement et serrez les fixations desserrées pour éviter que la structure ne s'effondre et ne blesse l'enfant. Ne pas trop serrer.

Important ! Les spécifications et les couleurs du produit acheté peuvent différer de celles illustrées sur l'emballage.

NETTOYER LE PRODUIT :

Ne pas submerger le jouet dans l'eau. Essuyez avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS de détergents puissants, de préparations à base d'alcool (lingettes humides) ou contenant des particules abrasives. Vérifiez régulièrement que les pièces principales du jouet ne sont pas endommagées. Ne laissez pas les enfants jouer avec le jouet si certaines parties sont endommagées ou usées. À tenir à l'écart des sources de chaleur directes – feu ouvert, appareils de chauffage et cuisinières. Protégez le jouet de l'impact négatif de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige.

RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Setul de jucării sportive cu muzică și povești în limba engleză oferă ore întregi de distracție pentru toți copiii care fac primii pași în sport. Jucăria este proiectată cu un urs drăguț și include coș de baschet reglabil pe înălțime; poartă de fotbal; joc de golf; inele de aruncare. Alte accesorii: minge de fotbal; minge de baschet; 4 inele de aruncare; crosă de golf și minge de golf. 2 ventuze pentru fixare sunt incluse în set.

ATENȚIE!

Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 12 luni. Necesită 3 baterii AAA pentru a funcționa (nu sunt incluse bateriile)

- Acest produs conține piese mici. Există riscul de sufocare!
- Pentru utilizare numai pentru uz casnic. A se folosi numai pe suprafețe plane și spații securizate, departe de scări, piscine cu apă și surse de căldură. Lăsați un spațiu liber adecvat în jurul zonei de instalare.
- Verificați ansamblul înainte de utilizare. Asigurați-vă că toate piesele sunt corect și bine fixate pe produs.
- A se păstra departe de foc.
- Ambalajul acestei jucării conține piese mici care pot provoca strangulare sau sufocare în cazul înghiririi lor. A se despacheta și asambla departe de copii.
- Elementele de fixare se pot slăbi în timp, odată cu utilizarea. Verificați și strângeți în mod regulat elementele de fixare slăbite pentru a preveni prăbușirea structurii și rănirea copilului. Nu strângeți prea tare.

Important! Specificațiile și culorile produsului achiziționat poate diferă de cele pe ambalaj.

CURĂȚAREA PRODUSULUI:

Nu spălați jucăria în apă. Ștergeți cu o cârpă moale. NU folosiți detergenți puternici, substanțe pe bază de alcool (șervețele umede) sau cu particule abrazive. Verificați în mod recurent piesele de bază ale jucăriei pentru defecțiuni. Dacă vreuna dintre componentele jucăriei este deteriorată, nu o folosiți și nu o lăsați la îndemâna copiilor. Țineți departe de surse directe de căldură – foc deschis, aparate de încălzire și aparate de gătit. Evitați expunerea jucăriei la impactul negativ al factorilor externi precum lumina solară directă, ploaie sau zapadă.

RU: ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВOK.

Спортивный игрушечный набор с музыкой и историями на английском языке - это часы веселья для всех детей, делающих первые шаги в спорте. Игрушка выполнена в виде милого медвежонка и включает в себя регулируемый по высоте баскетбольный обруч; футбольные ворота; игру в гольф; кольца для бросания. Другие аксессуары: футбольный мяч; баскетбольный мяч; 4 кольца для бросания; клюшка для гольфа и мяч для гольфа. В комплект входят 2 присоски для крепления.

ВНИМАНИЕ!

Продукт предназначен для детей старше 12 месяцев. Для работы игрушки требуются 3 батарейки типа ААА (не входят в комплект).

- Содержит мелкие детали. Опасность удушья!
- Только для домашнего использования. использовать только на ровных поверхностях и в защищенных местах, подальше от лестниц, бассейнов с водой и источников тепла. Оставьте свободное пространство вокруг места установки.
- Проверьте сборку перед использованием. Убедитесь, что все детали правильно и надежно закреплены на изделии.
- Беречь от огня.
- Упаковка этой игрушки содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании. Распаковывать и собирать вдаль от детей.
- Со временем крепежные элементы могут ослабнуть при использовании. Регулярно проверяйте и подтягивайте ослабленные крепления, чтобы предотвратить разрушение конструкции и травмирование ребенка. Не затягивайте слишком сильно.

Важно! Технические характеристики и цвета приобретаемого продукта могут отличаться от указанных на упаковке.

ОЧИСТКА ПРОДУКТА:

Протрите мягкой тканью. НЕ используйте сильные моющие средства, препараты на спиртовой основе (влажные салфетки) или средства с абразивными частицами. Регулярно проверяйте основные части игрушки на предмет повреждений. Прекратите использование, если вы обнаружили неисправность или наличие повреждений, трещин или сломанных деталей. Беречь от прямых источников тепла – открытого огня, отопительных приборов и кухонных приборов. Защитите игрушку от негативного воздействия внешних факторов, таких как прямые солнечные лучи, дождь и снег.

SR: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

Komplet sportskih igračaka sa muzikom i pričama na engleskom pruža sate zabave za svu djecu koja prave prve korake u sportu. Igračka je dizajnirana sa simpatičnim medvjedom i uključuje košarkaški obruč podesiv po visini; fudbalski gol; igra golfa; bacati prstenje. Ostali dodaci: fudbalska lopta; košarka; 4 prstena za bacanje; palica za golf i loptica za golf. 2 gumene čaše za fiksiranje su uključene u set.

PAŽNJA!

Ovaj proizvod je namenjen deci uzrasta od 12+ meseci. Za rad igračke su potrebne 3 AAA 1.5V baterije koje nisu u sklopu pakovanja.

- Sadrži sitne delove. Risik od davljenja!
- Za upotrebu jedino u domaćim uslovima. Koristiti jedino na ravnim površinama i bezbednim prostorima, daleko od stečenica, bazena i izvora toplote. Ostavite odgovarajući otvoren prostor oko područja instalacije.
- Prije upotrebe provjerite sklop. Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno i sigurno pričvršćeni za proizvod.
- Čuvajte dalje od vatre.
- Pakovanje ovog proizvoda sadrži sitne delove, koji mogu da prouzrokuju gušenje deteta, ako ih proguta. Raspakirajte i sastavljajte proizvod kada deca nisu u blizini.

- Pričvršćivači mogu vremenom popustiti tokom upotrebe. Redovno provjeravajte i zategnite labave pričvršćivače kako biste spriječili da se konstrukcija sruši i ozlijedi dijete. Nemojte previše zategnuti.

Važno! Specifikacije i boje kupljenog proizvoda mogu se razlikovati od onih prikazanih na pakovanju.

ČIŠĆENJE PROIZVODA:

Brišite mekom krpom. NE koristite jake deterdžente, preparate na bazi alkohola (vlažne maramice) ili one sa abrazivnim česticama. Redovno proveravajte glavne delove igračke za oštećenja. Prestanite da koristite ako pronađete kvar ili bilo kakvo oštećenje, pukotine, labave ili slomljene delove. Čuvajte dalje od direktnih izvoratoplote – otvorenavatra, grejalice, šporeti. Čuvajte igračku od negativnog uticajaspoljašnjih faktora kao što su direktna sunčevassetlosti, kiše i snega.

NL: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

De sportspeelset met muziek en verhalen in het Engels biedt urenlang speelplezier voor alle kinderen die hun eerste stappen zetten in de sport. Het speelgoed is ontworpen met een schattige beer en bevat een in hoogte verstelbare basketbalhoepel; voetbaldoel; golfspel; werpringen. Andere accessoires: voetbal; basketbal; 4 werpringen; golfclub en golfbal. 2 zuignappen voor bevestiging zijn inbegrepen in de set.

WAARSCHUWING!

Het product is bedoeld voor gebruik door kinderen, ouder dan 12 maanden. Werkt op 3 AAA-batterijen van 1,5 V, niet meegeleverd.

- Bevat kleine onderdelen. Verslikkingsgevaar!
- Enkel thuis gebruiken. Te gebruiken enkel op vlakke oppervlakken en beveiligde ruimtes, uit de buurt van trappen, waterreservoirs en warmtebronnen. Laat voldoende ruimte vrij rond het installatiegebied.
- Controleer de montage voor gebruik. Controleer of alle onderdelen goed en stevig aan het product bevestigd zijn.
- Verwijderd van vuur houden.
- De verpakking van dit speelgoed bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking kunnen veroorzaken. Het product moet buiten het bereik van kinderen uitgepakt en gemonteerd worden.
- De bevestigingen kunnen na verloop van tijd losraken door gebruik. Controleer regelmatig de losse bevestigingen en draai ze vast om te voorkomen dat de structuur instort en het kind letsel oploopt. Niet te vast aandraaien.

Belangrijk! De specificaties en kleuren van het gekochte product kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking.

REINIGING VAN HET PRODUCT:

Het speelgoed niet in water onderdompelen. Gebruik GEEN sterke reinigingsmiddelen, preparaten op alcoholbasis (natte doekjes) of reinigingsmiddelen met schurende deeltjes. Controleer het speelgoed regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Laat kinderen niet met het speelgoed spelen als delen ervan beschadigd of versleten zijn. Reiniging van Verwijderd houden van directe warmtebronnen - open vuur, kachels en kooktoestellen. Bescherm het speelgoed tegen de negatieve invloed van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw. product: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met koud of warm, maar niet kokend water.

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

Az angol nyelvű zenével és történetekkel ellátott sportjátékkészlet órákig tartó szórakozást nyújt minden gyermeknek, aki első lépéseket tesz a sportban. A játék egy aranyos medvével készült, és állítható magasságú kosárlabdakoszorút; focikaput; golfjátékot; dobókarikákat tartalmaz. Egyéb tartozékok: focilabda; kosárlabda; 4 dobókarika; golfütő és golfbalda. A készlet 2 tapadókorongot tartalmaz a rögzítéshez.

FIGYELEM!

A termék 12 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült. A játék működéséhez 3 db AAA elemre van szükség, amely nem tartozék.

- Kis alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély!
- Csak házi használatra. Csak vízszintes felületeken és biztonságos helyeken, lépcsőktől, vízmedencéktől és hőforrásoktól távol használható. Hagyjon megfelelő szabad helyet a telepítési terület körül.
- Használat előtt ellenőrizze a szerelvényt. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően és biztonságosan van a termékhez rögzítve.
- Tartsd távol tűztől.
- A játék csomagolása apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. Csomagolja ki és szerelje össze gyermekektől távol.
- A kötőelemek idővel meglazulhatnak a használat során. Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a meglazult rögzítőelemeket, hogy megakadályozza a szerkezet összeomlását és a gyermek sérülését. Ne húzza túl.

Fontos! A megvásárolt termék specifikációi és színei eltérhetnek a csomagoláson feltüntetettől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Rendszeresen tisztítsa puha, nedves ruhával. NE használjon erős tisztítószerkeket, alkohol alapú készítményeket (nedves törölkendőket), vagy olyanokat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak. Ne öntsön vizet a játékra. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a játék fő részei nem sérültek-e. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a játékkal, ha sérülést, repedést vagy törött alkatrészt találnak. Közvetlen hőforrásoktól – nyílt lángtól, fűtő- és főzőberendezésektől – távol kell tartani. Védje a játékot az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó.

CZ: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Sada sportovních hraček s hudební a příběhovou angličtinou poskytuje hodiny zábavy pro všechny děti, které dělají první sportovní krůčky. Hračka je navržena s roztomilým medvídkem a obsahuje výškově nastavitelný basketbalový koš; fotbalovou branku; golfovou hru; házečí kroužky. Další příslušenství: fotbalový míč; basketbalový koš; 4 házečí kroužky; golfová hůl a golfový míček. Součástí sady jsou 2 příslavky pro upevnění.

POZOR!

Výrobek je určen pro děti starší 12 měsíců. Pro provoz jsou třeba baterie 3 x 1.5V AAA (nejsou součástí balení).

- Obsahuje drobné části. Nebezpečí udušení!
- Pouze pro domácí použití. K použití pouze na rovných plochách a zabezpečených plochách, mimo schodiště, bazény s vodou a zdroje tepla. Kolem místa instalace ponechte volný prostor.
- Před použitím zkontrolujte montáž. Ujistěte se, že jsou všechny díly správně a bezpečně připevněny k výrobku.
- Nenechávat v blízkosti ohně.
- Obal této hračky obsahuje malé části, které mohou při požití způsobit udušení nebo zadušení. Je třeba ji rozbalit a sestavit mimo dosah dětí.
- Upevňovací prvky se mohou používáním časem uvolnit. Pravidelně kontrolujte a dotahujte uvolněné spojovací prvky, aby nedošlo ke zhroucení konstrukce a zranění dítěte. Neutahujte příliš silně.

! Důležité! Specifikace a barvy zakoupeného produktu se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE silné čisticí prostředky, přípravky na bázi lihu (vlhké ubrousky) nebo přípravky s abrazivními částicemi. Hračku nepolévajte vodou. Pravidelně kontrolujte hlavní části hračky, zda nejsou poškozené. Nenechávejte děti hrát si s hračkou, pokud zjistíte poškození, praskliny nebo rozbité části. Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných a kuchyňských spotřebičů. Chraňte hračku před negativními vlivy vnějších faktorů, jako je přímé sluneční světlo, déšť a sníh.

SK: DŮLEŽITÉ! ČITAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!

Súbor športových hračiek s hudbou a príbehmi v angličtine poskytuje hodiny zábavy pre všetky deti, ktoré robia svoje prvé športové kroky. Hračka je navrhnutá s roztomilým medvedíkom a obsahuje výškovo nastaviteľnú basketbalovú obruč; futbalovú bránku; golfovú hru; hádzacie krúžky. Ďalšie príslušenstvo: futbalová lopta; basketbalová obruč; 4 hádzacie krúžky; golfová palica a golfová loptička. Súčasťou sú 2 príslušky na upevnenie.

POZOR!

Výrobok je určený pre deti staršie ako 12 mesiacov. Napájanie 3 batériami AAA - nie sú súčasťou balenia.

- Obsahuje drobné časti. Nebezpečenstvo udusenía!
- Len na domáce použitie. Na použitie iba na rovných plochách a zabezpečených plochách, mimo schodiska, bazény s vodou a zdroje tepla.
- Okolo miesta inštalácie nechajte voľný priestor.
- Chráňte pred ohňom.
- Obal tejto hračky obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo udusenie. Treba ju rozbalíť a zostaviť mimo dosahu detí.
- Upevňovacie prvky sa môžu časom používaním uvoľniť. Pravidelne kontrolujte a dotiahnite uvoľnené spojovacie prvky, aby ste zabránili zrúteniu konštrukcie a zraneniu dieťaťa. Neutahujte príliš silno.

Dôležité! Špecifikácie a farby zakúpeného produktu sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Pravidelne čistite mäkkou, vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE silné čistiace prostriedky, prípravky na báze liehu (vlhké obrúsky) alebo prípravky s abrazívnymi časticami. Hračku nepolievajte vodou. Pravidelne kontrolujte hlavné časti hračky, či nie sú poškodené. Nenechávajte deti hrať sa s hračkou, ak zistíte poškodenie, praskliny alebo rozbité časti. Uchovávať mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích a kuchynských spotrebičov. Chráňte hračku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších faktorov, ako je priame slnečné svetlo, dážď a sneh.

МОНИ ТРЕЙД



MONI GARDEN

Произведено за MONI GARDEN в КНР
Производител и Вносител: Мони
Трейд ООД, Адрес: България, гр. София,
кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
Уеб сайт: www.moni.bg

Manufactured for MONI GARDEN in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg