

# Регулиращи се ролери

Модел Номер: GX-1605; GX-1606

Инструкции за употреба



**ВНИМАНИЕ!** Прочетете наръчника внимателно преди употреба и го запазете за бъдеща справка на място, недостъпно за деца! Той съдържа важна информация, указания и препоръки за ролерите и тяхната безопасна употреба.



Този продукт отговаря на Европейски стандарт EN 13843:2009 Съоръжения за ролков спорт.

Кънки с ролки в една линия.

Регулируемите ролери са клас B, предназначени за потребители с телесно тегло над 20 кг, но по-малко от 60 кг.

Тези ролери са предназначени за редовни ролкови спортове. Те не са подходящи за :

- Хокей на ролкови кънки;
- Акробатични ролкови спортове.

## **ВНИМАНИЕ!:**

- Тази опаковка съдържа малки части, които могат да предизвикат задавяне или задушаване при поглъщането им.
- Трябва да се внимава при разопаковането и сглобяването на продукта.
- Материалите, от които е направен този продукт, са подходящи и безопасни за здравето на децата.

Препоръчва се носенето на пълна, тествана за безопасност защитна екипировка, за да се сведе до минимум риска за безопасност. Пълното защитно оборудване включва: каска, наколенки, налакътници и накитници. Освен това, препоръчваме да носите и дрехи със светлоотразители и подходяща за ролери каска. Дългите ръкави и панталони ще предпазят детето Ви от ожулване, ако случайно се стигне до падане. Карането на кънки е опасен спорт и може да доведе до сериозни наранявания и дори смърт. Защитната екипировка не може да

осигури пълна защита от нараняване, но може да допринесе за избягване на по-сериозни наранявания.

**Каска.** Каската е задължителна част от личните предпазни средства всеки път, когато карате. Това е най-важната част от оборудването за безопасност. Така че е добра идея да се инвестира в каска, предназначена специално за каране на кънки или скейтборд. Тя е ситуирана по-ниско откъм гърба, към основата на черепа, за максимална защита в случай на падане назад. При закупуване на каска, проверете дали тя отговаря на всички стандарти за безопасност за каска за каране на ролери.

Каските трябва да пасват перфектно. Каски, които са твърде големи или неправилно закрепени могат да се изхлузят по време на падане. Ако имате нужда от съвет за размерите, попитайте продавач-консултанта, преди да си закупите каската. И винаги закрепвайте ремъците плътно под брадичката си, така каската не се мести.

В допълнение към каската, вие ще трябва да носите **наколенки, налакътници и предпазители за китки** всеки път, когато карате. Наколенките и налакътниците трябва да имат по-омекотена вътрешна част с твърд пластмасов корпус за защита срещу драскотини. Накитниците следва да бъдат направени от твърда пластмаса, която държи китката сигурно в случай на падане. Всички каишки трябва да се затегнат правилно и да бъдат здраво закрепени по всяко време.

Препоръчително е да се носят дълги панталони и дълги ръкави под техните протектори за допълнителна защита срещу ожулвания и порязвания. Леки ръкавици могат да предпазят пръстите Ви.

- Този продукт не е подходящ за деца по 36 месеца, поради наличието на малки части.
- **Проверявайте редовно самозаклучващите се гайки и други самозаклучващи се приспособления, тъй като те могат да загубят ефективността си.**
- **Премахнете всякакви остри ръбове, които може да са възникнали по време на употреба.**
- Не оставяйте продукта на негативното въздействие на външни фактори като дъжд, сняг и преки слънчеви лъчи. Съхранявайте го на сухи и проветриви места.
- Почиствайте ролерите с влажна кърпа. Не използвайте разяждащи почистващи препарати.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Използването на ролерите изисква усвояване на определени умения от детето, за да бъдат избегнати падания, сблъсъци и нараняване. Детето трябва да се учи да управлява правилно ролерите в присъствието на родител или приятел.
- Да се използва в присъствието, под контрола и прякото наблюдение на възрастен. Важно е да не оставяте детето никога само!
- Преди първа употреба трябва да се уверите, че детето Ви знае и е усвоило добре уменията как да го използва правилно и безопасно. Само така детето ще може да избегне евентуални падания или сблъсъци, при които може да нарани себе си и други около него. Трябва да бъде внимателно около други деца, кучета, велосипеди и други инлайн скейтъри и да проявява далновидност и да очаква грешките на другите хора.

- Карането на ролерите трябва да бъде на места, където детето Ви ще може да подобри уменията си. **Да не се използват на оживени улици, с трафик, главни пътища, неравни хълмове, неравни и мокри повърхности, около басейни и стълби.**
- Децата трябва да спазват правилата на пътя, когато карат ролерите и да внимават с пешеходците. Винаги да се пързалят по дясното платно и да изпреварват по левия фланг . Когато искат да се включат в движението, трябва да сигнализират с ръка, за да ги видят останалите участници в движението. Законът за движение по пътищата се прилага и за карачите ролери. Не е позволено да се издърпват от леки автомобили, автобуси и други моторни или безмоторни превозни средства.
- Детето Ви може да се присъедини към клуб или да посещава рампа за каране на ролери.
- Детето Ви трябва да докаже, че е добро в карането на ролери и се грижи за себе си и другите около него, когато кара ролерите.
- Трябва винаги да се избират подходящи повърхности за каране на ролерите (равни, чисти и сухи и където е възможно далеч от другите на пътя).

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:**

Първоначално започнете да практикувате в район, без други участници в движението или помолете някой да Ви води в първите Ви стъпки. Опитайте се да се изправите на кърките, като същевременно поддържате глезените изправени. Трябва да свикнете с правилното положение на кърките, за да постигнете възможно най-добрият баланс. Преместете центъра на тежестта надолу чрез огъване в коленете и глезените и се наведете напред леко от бедрата. Вашият център на тежестта сега трябва да е непосредствено над кърките. Отблъснете се с вътрешния край на една кърка, който сте поставили под ъгъл с поставената за цел посока на движението и се плъзнете с цяла тежест върху другата кърка. Върнете първото стъпало под тялото си, с кръгово движение и след това използвайте другата кърка, за да тръгнете отново. Повторете това няколко пъти и след кратко време ще се научите да карате.

За да завиете надясно, трябва да преместите центъра на тежестта първо с вътрешния край на левия си крак и външния ръб на десния си крак. След това завъртете ханша и краката на дясно, като същевременно поддържате краката си стегнати, а раменете - успоредни със земята. Нека инерцията ви движи, докато не спрете. Можете да си помогнете със завиването, като поставите ръцете си в посоката, в която възнамерявате да завиете. Резките движения и усукването на горната част на тялото може да доведе до загуба на равновесие.

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА:**

1. Редовната поддръжка на ролерите повишава безопасността на продукта.
2. За да се постигнат най-добрите резултати при каране на ролери е важно да се спазват следните прости насоки за безопасно каране на ролерите.
3. Препоръчваме Ви употребата на протектори и каски, когато карате ролери.
4. **Уверете се, че задържащият механизъм се застопорява на позиция и че пластмасовите каишки остават здраво затегнати.**

5. Лагерите приспособени към колелцата са от застопорения тип, което означава, че те изискват малка или почти никаква поддръжка. Почистват се със сух парцал и се смазват. Това удължава живота им и се подобряват експлоатационните качества на кърките. Преди да започнете да карате ролерите проверете всяко колело дали се върти свободно. Ако има каквото и да е триене или колелото се клати, трябва тогава да преустановите употребата на продукта, да проверите какъв е проблемът. **Ако трябва да се подмени колелото или лагера, моля свържете се с търговския агент или вносителя за консултация.**
6. Уверете се, че областта около колелцата се поддържа чиста и не се оставя кална. Смазвайте редовно лагерите. Не карайте във влажно време ролерите. Ако сте карали във влажно време, след това подсушете ботуша и основата на ролерите. Извадете чорапа и се уверете, че не е мокър, а ако е, то го оставете извън ботуша докато изсъхне, преди отново да го поставите.
7. Ако докато карате ролерите, случайно ударите нещо твърдо като например бордюр или камък, спрете и проверете дали са се образували остри ръбове и пукнатини. Ако има нанесена повреда, помолете родител или друг възрастен да провери ролерите изцяло и ако има някакви съмнения, потърсете съвета на специалист, преди да започнете отново да карате. **Ако спирачката Ви е повредена и трябва да се замени – свържете се с вносителя.**
8. Запомнете, че трябва да следвате тези прости правила, за да се уверите, че ще постигнете най-добри резултати и наслада от карането на ролери. Поддържайте ролерите чисти и ги проверявайте винаги преди и след всяко едно каране. **ВАЖНО: Не трябва да бъдат правени модификации по продукта! Не променяйте нищо по дизайна на ботуша или шасито, за да не се стигне до намаляване на безопасността на продукта!**
9. Тези ролери са направени за употреба по равни асфалтови повърхности, които позволяват правилното действие на задните спирачки – спиране с плъзгане на петата назад. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък.
10. **Ролерите нямат устройство за стартиране. Имат устройство за спиране, което не се задейства автоматично.** Спирането е най-важното умение при карането на кърки и трябва да се усвои на всяка цена. Съобразявайте скоростта си с вашите способности и карайте с далновидност. Избягвайте стръмен терен, докато не сте усвоили напълно карането и спирането по равен терен. На равен терен, начинаещите могат да спрат с плъзгане, докато тяхната инерция намалява. Използвайте ръцете си, за да запазите равновесие. По-напредналите спират с така наречената техника "спиране с пета". **Спирачката се намира в задната част на кърката накрая на редицата колела на лявата или дясната кърка.** Тук трябва да усвоите позицията на кърките, както е описано по-горе. След това натиснете кърката, на която е спирачката напред и повдигнете краката си нагоре малко, като едновременно с това натискате надолу спирачката. Спирачката функционира, като


повдигнете върха на кърката нагоре, така че спирачката да влезе в контакт с пътната настилка и да се осъществи спирането. Поставете около 40% от телесното си тегло върху предната кърка и 60% върху задната кърка. Този метод ще намали скоростта Ви и в крайна сметка до спиране. Колкото е по-голям натиска, толкова е по-бързо и рязко спирането.

11. Чорапът се пере ръчно с хладка вода и мек перилен препарат. Запотяването на краката може да доведе до развитието на бактерии. За да се предпазите редовно изпирайте чорапа.
12. Ако няма да използвате кърките дълго време е препоръчително да ги напълните с хартия и да ги съхранявате на тъмно и проветриво място.

### Регулиране на размера на ролерите:

Фиг. 1. Извадете чорапа на кърките и го нагласете според желаня номер, като фиксирате положението с лепенките от велкро.

Фиг. 2 Натиснете бутона за регулиране, който се намира отстрани на кърката. Здръжте в натиснато положение и натиснете или издърпайте до номера, който желаете (фиг.3).



Размерът трябва да ви служи само като насочващ детайл и е важно да се уверите, че сте нагласили ролерите в удобен за вас размер.

### Преди да започнете да карате кърките.



Добрите скейтъри се забавляват повече и са намалили вероятността да се контузят. Помислете за възможността да вземате уроци от обучен инструктор или опитен скейтър, преди да опитате пързаяне по своему. Знаете ли как да се обръщате, да контролирате скоростта, да спирате и да се пързаяте с вдигната главата, така че да можете да разпознавате и избягвате препятствия и други хора? Практикувайте падане на трева или на фитнес дюшек, така че когато наистина паднете, да знаете, че ще бъдете готови да паднете по правилния начин. Всеки път, когато излезете да карате, загрейте с леко 5 минутно равномерно опростено каране и разтягане.

Проверете два пъти, за да се уверите, че имате цялата нужна екипировка от лични предпазни средства и че е правилно поставена. Уверете се, че каишката на каската е закрепена плътно под брадичката.

## **Вариант 2 - ролери**

**Как да стоим и балансираме на ролерите.** Застанете близо до стена или друга опора за това упражнение в "готова позиция", с крака раздалечени на около 15-25см. със свити стегнати колене и ролери в позиция V .

За да се изправите започнете с колене на пода, докато останалата част от тялото е изправено. След това, изнесете единият крак напред, така че ролерът да стъпи на пода (в диагонална позиция), другият крак остава на коляно. Поддържайте дланите си на пода, така че да се образува триъгълна форма, повторете тази стъпка и с другия крак. Внимавайте ролерите да не премажат пръстите ви! След това поставете дланите си върху коленете си и бавно се изправете, без напълно да изправяте коленете си.

Наведете се леко напред от кръста и сложете ръцете си пред вас, за да подпомагат балансирането. Гледайте напред. Практикувайте балансиране в тази позиция първоначално, за да получите представа за самата позиция и ролерите.

Дръжте краката на ширината на раменете и коленете леко присвити, за да застанете балансирано и стабилно. Първоначално тренирайте върху килим, докато свикнете и после може да се упражнявате върху гладка повърхност.

**Първоначално се научете да ходите.** Със събрани пети и пръстите на краката насочени навън, започнете бавно ходене напред, първо десният крак, после левият, после пак десният, и така нататък. Продължавайте да сте леко приклекнали и запазете петите под тялото си, така че да можете по-лесно да запазите равновесие. Практикувайте това, докато не успеете спокойно да "ходите" с кърките, като същевременно поддържате баланс. Вероятно ще паднете няколко пъти при първия опит; просто станете и помнете, че трябва да поддържате тялото си центрирано върху петите си и да останете в приклекнало положение. Като придобиете увереност, започнете да се движите по-бързо, и правете по-дълги крачки. Увеличете натиска върху колелата, така че да се плъзвате по-напред с всяка крачка.

**Как да спрем?** Спирането е най-важното умение при карането на кърки и трябва да се усвои на всяка цена. Съобразявайте скоростта си с вашите способности и карайте с далновидност. Избягвайте стръмен терен, докато не сте усвоили напълно карането и спирането по равен терен. На равен терен, начинаещите могат да спрат с плъзгане, докато тяхната инерция намалява. Използвайте ръцете си, за да запазите равновесие. По-напредналите спират с така наречената техника "спиране с пета". **Спирачката се намира в задната част на кърката накрая на редицата колела на лявата или дясната кърка.** Тук трябва да усвоите позицията на кърките, както е описано по-горе. След това натиснете кърката, на която е спирачката напред и повдигнете краката си нагоре малко, като едновременно с това натискате надолу спирачката.

**Вариант 1** - Спирачката функционира, като повдигнете върха на кърката нагоре, така че спирачката да влезе в контакт с пътната настилка и да се осъществи спирането. Поставете около 40% от телесното си тегло върху предната кърка и 60% върху задната кърка. Този метод ще намали скоростта Ви и в крайна сметка до спиране. Колкото е по-голям натиска, толкова е по-бързо и рязко спирането.

**Вариант 2** - Когато свикнете с усещането за ролерите си, можете да извиете глезените си навън или навътре, за да образуват форма V, или да поставите едната кърка перпендикулярно на другата, за да образуват T-образна форма. Тази техника често се използва за зимни кърки, и Ви позволява да използвате колелата като спирачки, което ще намали скоростта Ви.

**Вариант 3** - Наведете се напред, като изместите тежестта на крака, който е напред чрез свиване в коляното му. Поставете кракът, който е по-назад, така че коляното му да е изправено и колелата на ролера да се плъзгат на земята, почти перпендикулярно.

Увеличете натиска върху задния крак, като го преметнете и задържите в тази позиция, докато скоростта бавно намалява.

Започнете практикуването на този метод, след като вече сте достигнали средно ниво.

Практикувайте, като поддържате кракът, чиято кърка е без спирачка отзад.

Използвайте спирачките, когато скоростта Ви вече е ниска. Използването им при висока скорост много бързо и лесно ще ги деформира.

**Никога не карайте срещу човек или превозно средство – количка, колело, автомобил.**

**Това е сигурен начин да получите сериозни контузии.**

**Когато карате в слънчеви дни – не забравяте да нанесете лосион против изгаряне.**

#### ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

“Мони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своите кърки, че същите нямат дефекти в материалите и изработката. С настоящото даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и изработката при обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за период от 2 години след датата на доставката. Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, Вие следва да изпълните указанията за връщането му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от следните

действия: 1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас; 2. Ще го поправим; 3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от оригиналния Продукт, който сте закупили. Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по връщането на дефектиралата част до склад на Мони Трейд ООД е за сметка на потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат под формата на увреждане на кънките или друго имущество по време на транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт кънките. Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка. Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от кънките, които са доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Мони Трейд ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни механични условия или протиеостествени условия на околната среда, или неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и модификации извършени в сервис различен от оторизирания. Настоящата ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки втора употреба. Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си кънките от дадения дистрибутор. Всеки нов чифт кънки е защитен с гаранция от дефекти на материала и/или заводски дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация. Износените компоненти като колела, спирачки, платове, връзките/велкро лентата, катарамите с механизъм, шевовете и езика, нитовете. Гаранцията не покрива компонентите, износени и/или повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване, тънки пукнатини на боята, отлюспване на боята, щети, причинени от вода, както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично да преглежда кънките съобразно реалната практика и препоръки, посочени в упътването. Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран сервис или ако използвате част, която не е предоставена от Мони Трейд ООД, производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност, в случай че настъпи повреда или злополука. Гаранцията е невалидна при: 1. Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за употреба. 2. Щети, причинени по непредпазливост или умишлено. 3. Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервис или от частно лице. 4. Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка. 5. Резервни части и компоненти износени при нормална употреба. 6. Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка. Гаранционни условия. Кънките са проектирани за забавление и употреба само от едно. Не са предназначени за екстремно скачане. Гаранционните условия се прекратяват при даване на кънките под наем, при продажба на втора употреба, при претоварване, при скачане от рампи, изкачване на препятствия, акробатични изпълнения и други рискови такива. Дефекти, получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на клиента. В такива случаи, клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба. Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт Вие имате търговска гаранция от 24 месеца. 1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в рамките на посочения гаранционен срок. 2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в Гаранционната карта. 3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни,



като се вземат предвид: -стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; - значимостта на несъответствието; - възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно т. 54.3. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. 4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по т. 4, той има право на избор между една от следните възможности: -разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената. 5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. 5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител. 6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между Търговеца и потребителя за решаване на спора. 6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т. 6. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.

**Вносител: Мони Трейд ООД**

**Адрес: гр. София, кв. Требич – Индустриална зона**

**Тел.: 02/ 936 07 90**

**[www.moni.bg](http://www.moni.bg)**